

# 二樓會議室使用簡介

本手冊說明，僅適合主單槍投影之一般狀況，若有其他特殊需求或任何問題，請洽資訊室，李德曾#1353，謝謝您。

九鍵控制面板說明.....	2
投影機使用說明.....	3
狀況一：PC/NB簡報會議（機櫃電腦，筆電） .....	3
狀況二：視訊會議.....	4
狀況三：SKYPE會議.....	5
狀況四：VTX 1000 會議電話 .....	6
麥克風使用說明.....	7
常見問題 .....	8
為什麼沒辦法用鍵盤或是滑鼠？ .....	8
我要如何在會議室電腦上存取USB碟？ .....	8

資訊室

(2009/03/23 二版)

# 九鍵控制面板說明

## 藍色區域

簡報模式：投影機開啟，布幕下降，投影 PC 或 NB。

視訊模式：投影機開啟，布幕下降，投影 TANGBERG 視訊會議系統。

系統關閉：按下本按鍵投影機會關閉，布幕上升。

## 綠色區域

投影機的基本操作

## 黃色區域

電動銀幕的上下控制

九鍵控制面板可控制投影機、布幕、視訊會議主機等會議室所提供之設備、使用者只須於**模式選單**選擇**適用之場景**即可。

**\* 使用者若有任何問題，可與資訊室聯絡，李德曾；分機：1353。**




# 投影機使用說明

狀況一：PC/NB簡報會議（機櫃電腦，筆電）

此模式使用單槍投影機，機櫃電腦 or 筆記型電腦。

- 請輕觸九鍵控制面板，選擇簡報模式，此時單槍及投影布幕會自動開啟及降下。
- 若需使用筆記型電腦，請將桌面VGA線接至筆電，投影機會自動切換。
- 使用完畢，請於控制面板選擇系統結束。



桌面VGA線

## 狀況二：視訊會議

此模式使用會議室麥克風，單槍投影機，視訊主機 IP:140.109.17.19。

a. 請輕觸九鍵控制面板，選擇**視訊模式**，此時單槍及投影布幕會自動開啟及降下。

開啟**桌面麥克風**，LED紅燈亮開啟，可使用。

b. 使用**遙控器**，按下**綠色按鈕**，解除休眠。

c. 撥 IP 或等待對方撥入，進行視訊會議。

d. 使用完畢，請於控制面板選擇 **系統結束**。



LED燈

Push on / off 鍵

遙控器，按下綠色按鈕，解除休眠



### 狀況三：SKYPE會議

此模式使用單槍投影機，機櫃電腦，桌面麥克風。

- 請輕觸九鍵控制面板，選擇簡報模式，此時單槍及投影布幕會自動開啟及降下。
- 開啟桌面麥克風。
- 使用機櫃電腦，依一般使用 SKYPE 方式，進行連線(NB 無法使用)。
- 使用完畢，請於控制面板選擇系統結束。



LED燈

Push on / off 鍵

#### 狀況四：VTX 1000 會議電話

此模式提供所外人士利用電話撥入所內，並利用會議室麥克風及喇叭達到多人進行電話會議。（僅提供語音功能）可與上述各種狀況並用。

- a. 請所外人員撥所內代表號再撥分機 1204。
- b. 所內同仁於聽到電話響鈴後，於機櫃 VTX 1000 按下通話鍵。即可使用。



# 麥克風使用說明

功能說明：

- (1)使用時按下“ Push on/off ” 鍵，LED綠燈亮。
- (2)結束時按下“ Push on/off ” 鍵，LED不亮。
- (3)麥克風使用時，“ Push on/off ” 鍵前方左右各120度，為最佳之收音位置。如聲音過小，請嘗試調整說話者位置，勿任意移動麥克風。



LED燈

Push on / off 鍵

## 常見問題

為什麼沒辦法用鍵盤或是滑鼠？

A: 可能是滑鼠或是鍵盤沒有與接收器對頻亦或是接收器被拔離 USB 連接線，重新檢查接收器及對頻後即可使用，如果仍無法使用，請洽資訊室。對頻方法如下：

1. 按下無線接收器的 connect 鍵
2. 按住滑鼠/鍵盤底部的 channel 鍵
3. 對頻完成



我要如何在會議室電腦上存取USB碟？

A: 在機櫃電腦有兩個 USB 外接埠（勿將無線鍵盤/滑鼠接收器拔除），可以接上 USB 隨身碟。



USB 外接埠

如果有任何問題  
請不要任意更動，請洽資訊室。